利用手机传感器测量地磁场实验

参考中科大陶小平方案

内容大纲

1	实验目的
2	实验仪器
3	实验原理
4	待研究问题

实验目的

● 了解地磁场分布,并研究地磁场的测量方法;

● 利用手机作为磁力计测量地磁场的水平分量、垂直分量和磁倾角。

实验仪器

智能手机一部


下载相关软件


iOS: 在app store搜索**传感器,**Sensors以及phyphox可用。

安卓:在应用商店搜索传感器, Sensor Sense可用。

实验原理

地球及其周围空间存在着地磁场,其主要部分是一个磁偶极场,地心 磁偶极子轴线与地球表面的两个交点称为地磁极,如图所示。在地球表面 任一点观测时,使其水平轴与当地磁子午面垂直,这时磁针N极所指方向 即为地磁场强度方向,它与水平面的夹角即为当地的磁倾角。利用手机作 为磁力计可进行地磁场的测量。






地磁要素

待研究问题

● 研究磁力计三轴指代方位

研究X、Y、Z三个方向分别对应下图(安卓应用Sensor Sense磁力计页面)的哪个方向。iOS 应用phyphox磁力计页面。





● 测量地磁场的水平分量

首先将手机水平放置,任选一个水平方向来观察,将手机水平旋转,找到最大磁场的方向,记录最大磁场 B_{max} 数据;继续旋转找到最小磁场值,并记录最小磁场 B_{min} 数据;计算地磁场的水平分量 $B_{//}$ 大小。

待研究问题

● 测量地磁场的垂直分量

将手机竖直放置,测量磁场的垂直分量,然后将手机旋转,记录磁场的最大值和最小值数据,计算地磁场的垂直分量 B_{\perp} 大小。

● 计算磁感应强度大小及磁倾角

根据测量数据,确定当地磁感应强度大小及磁倾角,并与当地参考值比较。

通过以下网站可查询地磁场大小和磁倾角参考值:

http://www.magnetic-declination.com/#

注意事项

- 在较为空旷处进行实验, 防止其它磁场干扰;
- 测量前需要将桌面(平台)调平。